

MODEL: 9843G
OPERATING INSTRUCTIONS

A. SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

■ TO RAISE THE SEAT:

- LEAN SLIGHTLY FORWARD WHILE SEATED-TO RELIEVE THE PRESSURE ON THE TILT MECHANISM.
- REACH UNDER THE RIGHT SIDE OF THE CHAIR AND LOCATE THE HANDLE AND RAISE YOURSELF UP SLIGHTLY TO ALLOW THE CHAIR TO REACH YOUR DESIRED HEIGHT.

■ TO LOWER THE SEAT:


- REMAIN SEATED AND LIFT THE HANDLE UPWARDS UNTIL THE CHAIR LOWER TO YOUR DESIRED HEIGHT.

B. TO OPERATE TILT LOCKOUT:

TILT "LOCKOUT" LOCKS THE CHAIR IN THE UPRIGHT POSITION ONLY.

PULLING HANDLE ALL THE WAY OUT, ALLOWS THE CHAIR TO TILT.

PUSHING THE HANDLE "IN", LOCKS IN THE FULLY UPRIGHT POSITION.



C. TILT TENSION ADJUSTMENT:

GRASP THE ROUND CYLINDER KNOB UNDER THE FRONT CENTER SEAT.


■ FOR FIRMER/STIFFER-TURN CLOCKWISE.

■ FOR SOFTER/LOOSER-TURN COUNTER CLOCKWISE.

D. ADJUSTABLE LUMBAR

User Instruction


For adjustable lumbar support:



- when you hear a "click", stop turning as the support is at maximum.

- turn the knob on the right side of seat back towards the arrow labeled "**more**" for greater lumbar support

- turn the knob on the right side of seat back towards the arrow labeled "**less**" for less lumbar support.



Limited Warranty

To be free of defects in materials and workmanship to the original purchaser when used under normal conditions from the date of purchase.

Swivel, tilt mechanisms and bases are warranted for 5 years. Pneumatic cylinders, casters and all wood or plastic components are warranted for 3 years. All upholstery is warranted for 3 years.

The warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or others not directly attributable to manufacturing defects, and will null/void the warranty.

It is limited to repair and / or replacement - at our option when product has been used under normal conditions.

Users are responsible for correct assembly, maintenance and cleaning, and periodically checking and retightening hardware. See assembly and care instructions.

The above-mentioned warranty is the only one applicable to this product. All other warranties expressed or implied are disclaimed. Authorization must be obtained before any product will be accepted under the warranty. Defective parts or product should be returned prepaid, insured and with a letter of explanation, and a dated proof-of-purchase.

This product is designed and manufactured in order to meet the highest quality standards. It meets/exceeds ANSI/BIFMA standards. In the unlikely event parts are missing or damaged, or if you experience any assembly difficulties, E-mail customer service in North America at Parts@ChairWorksMG.com

Manufactured by The ChairWorks Manufacturing Group Limited,
a licensee of Sealy Technology LLC.

Patents Pending



Please contact our customer service dept. between 10:00 am and 4:00 pm eastern standard

Please have your sales receipt, date and place of purchase and model number available.

We will try to resolve the problem quickly.



Assembly Instructions

Posturepedic®

- Adjustable internal lumbar support*
- Contoured seat and back
- Luxurious foam cushioning for comfort & support
- Waterfall seat front
- Limited Warranty
- Adjustable height and tension*

*Does not apply to pull-up side chair

For customer service in North America:
Parts@ChairWorksMG.com

Manufactured by The ChairWorks Manufacturing Group Limited, a licensee of Sealy Technology LLC.


Patents Pending

MODEL: 9843G

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 9843G

FREIGHT DAMAGE MUST BE REPORTED WITHIN 7 DAYS OF RECEIPT.


First Things First-PARTS list



A	Lock Washers	4
B	Flat Washers	4
C	Screws Caps	2
D	Screws Caps	2
E	Screws	4
F	Screws	4
001	One Allen Wrench(E,F)	1


STEP 1

IMPORTANT: Do not tighten screws until you have completed assembly!



STEP 2


Finished seat assembly.



STEP 3



STEP 4



STEP 5



IMPORTANT: PLEASE CHECK EACH SCREW & TIGHTEN UP PERIODICALLY.


MODÈLE : 9843G
MODE D'EMPLOI

A. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

- POUR LEVER LE SIÈGE :
 - PENCHEZ-VOUS LÉGÈREMENT VERS L'AVANT EN ÉTAT ASSIS POUR RÉDUIRE LA PRESSION SUR LE MÉCANISME D'INCLINAISON.
 - SAISISSEZ LA POIGNÉE DU CÔTÉ DROIT SOUS LE SIÈGE DU FAUTEUIL POUR VOUS LEVER LÉGÈREMENT ET POUR PERMETTRE AU FAUTEUIL D'ATTEINDRE LA HAUTEUR DÉSIRÉE.
- POUR ABAISSER LE SIÈGE :
 - EN ÉTAT ASSIS, SOULEVEZ LA POIGNÉE VERS LE HAUT JUSQU'À CE QUE LE FAUTEUIL ATTEIGNE LA HAUTEUR DÉSIRÉE.

B. POUR ACTIVER LE BLOCAGE D'INCLINAISON :

LE BLOCAGE D'INCLINAISON GARDE LE FAUTEUIL DANS LA POSITION VERTICALE UNIQUEMENT. TIRER LA POIGNÉE ENTIÈREMENT PERMET D'INCLINER LE FAUTEUIL. POUSSER LA POIGNÉE VERS L'INTÉRIEUR VERROUILLE LE FAUTEUIL DANS LA POSITION VERTICALE.




C. RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON :

- SAISISSEZ LE BOUTON ROND DU CYLINDRE SOUS LE SIÈGE CENTRAL.
- POUR AUGMENTER LA TENSION, TOURNEZ-LE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
 - POUR DIMINUER LA TENSION, TOURNEZ-LE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.


D. SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE

Instructions pour l'utilisateur

Régler le support lombaire :



- Une fois que vous entendez un « clic », arrêtez de tourner le support puisqu'il est à sa tension maximale.
- Tournez le bouton du côté droit de l'arrière du siège vers la flèche marquée « **more** » (**plus**) pour augmenter le support lombaire.
- Tournez le bouton du côté droit de l'arrière du siège vers la flèche marquée « **less** » (**moins**) pour réduire le support lombaire.



Garantie limitée

Le fabricant garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour l'acheteur initial dans des conditions normales d'utilisation depuis la date d'achat.

Garantie limitée de 5 ans sur les mécanismes de pivot et d'inclinaison ainsi que sur la base. Garantie limitée de 3 ans sur les cylindres pneumatiques, les roulettes, le bois et toutes les parties en plastique. Garantie limitée de 3 ans sur toute la garniture.

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, l'accident, la négligence, la mauvaise utilisation, le mauvais nettoyage ou d'autres dommages non directement liés à des défauts de fabrication qui peuvent annuler la garantie.

La garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement à notre discrétion lorsque le produit a été utilisé dans des conditions normales.

Les utilisateurs sont responsables de l'assemblage, de l'entretien et du nettoyage du produit et doivent le vérifier périodiquement et resserrer le matériel. Voir les instructions d'assemblage et d'entretien.

La garantie mentionnée ci-dessus est la seule garantie applicable à ce produit. Toutes les autres garanties exprimées ou implicites sont exclues. Une autorisation est requise avant d'accepter le produit pour la réparation sous garantie. Les pièces ou les produits défectueux doivent être retournés prépayés, assurés et avec une lettre d'explication et la preuve d'achat datée.

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec les normes de qualité les plus élevées. Il répond aux normes ANSI/BIFMA ou les dépasse. Au cas où il y a des pièces manquantes ou endommagées, ou si vous éprouvez des difficultés d'assemblage, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en Amérique du Nord par courriel à Parts@ChairWorksMG.com

Fabriqué par The ChairWorks Manufacturing Group Limited, sous licence de Sealy Technology LLC.

Brevets en instance



Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle entre 10 h et 16 h, heure normale de l'Est.

Veuillez avoir à votre disposition le reçu d'achat, la date et le lieu d'achat et le numéro du modèle.

Nous essayerons de résoudre votre problème dans les meilleurs délais.



Instructions
d'assemblage

Posturepedic®

- Support lombaire réglable interne*
- Siège et dossier profilés
- Rembourrage luxueux en mousse pour le confort et le support
- Siège à devant style « cascade d'eau »
- Garantie limitée
- Hauteur et tension réglables*

*Ne s'applique pas aux chaises d'appoint

Pour le service à la clientèle en Amérique du Nord : Parts@ChairWorksMG.com

Fabriqué par The ChairWorks Manufacturing Group Limited, sous licence de Sealy Technology LLC.


Brevets en instance

MODÈLE : 9843G

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 9843G

LES DOMMAGES CAUSÉS PENDANT LE TRANSPORT DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS DANS LES 7 JOURS SUIVANT LA DATE DE RÉCEPTION DU PRODUIT.


Liste de pièces



A	Rondelles de blocage	4
B	Rondelles plates	4
C	Couvre-vis	2
D	Couvre-vis	2
E	Vis	4
F	Vis	4
001	Clé Allen (E,F)	1


ÉTAPE 1

IMPORTANT : Ne serrez pas les vis avant d'avoir achevé l'assemblage !




ÉTAPE 2


Assemblage du siège achevé.



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



ÉTAPE 5



IMPORTANT : VEUILLEZ VÉRIFIER ET SERRER RÉGULIÈREMENT TOUTES LES VIS.